



PORTATARJETA Y CANDADO CINTA

DESCRIPCIÓN:

- Permite utilizarse con tarjetas y candados.
- Garantiza que el candado esté siempre con la tarjeta.



PASO 1:

- Enhebrar la tarjeta.

PASO 2:

- Pasar el arco del candado por el agujero de la cinta.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ALTO	LARGO
• Portatarjeta y candado cinta	TAR-1060	13 mm	65 mm