

BIOSEIF



PROTECCIÓN SOLDADOR

ANTIPARRA FLIP UP



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en polipropileno (PP).
- Marco PVC color verde.
- Bastidor portaleses rectangular y rebatible fabricado en ABS color negro.
- Banda Textil elástica.
- Puente nasal Integrado a marco.
- Ventilación indirecta provista por 4 tapones direccionables.
- Cristal filtrante recambiable (no incluido).
- Estructura flexible para un ajuste perfecto y confortable a la cara.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

USO Y ADVERTENCIAS

1. Nunca utilice este producto sin filtro de soldadura. No utilice este producto sin el cubre filtro y el ante cristal. Sustituya el filtro cubre filtro ante cristal o la antiparra ante cualquier evidencia de daño que pudiera afectar su función de protección especificada. El proceso de soldadura siempre debe iniciarse con la antiparra en posición de trabajo y equipada con el filtro adecuado. Este producto está fabricado con materiales de los que no se espera que produzcan efectos adversos al contacto con la piel; sin embargo podría presentarse alguna reacción en usuarios con alta sensibilidad.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Limpie con agua tibia y jabón neutro. Seque con un paño que no raye los oculares. Para desinfectar utilice una solución sanitizante de 20 ml de hipoclorito de sodio en 10 litros de agua o similar. No utilice solventes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ALMACENAMIENTO

1. Temperatura de almacenamiento: -5°C a +50°C | Humedad relativa ambiente < 80%.

CERTIFICACIONES

La Antiparra flip up brinda protección de los ojos del usuario conforme los requisitos de la norma EN 175.

GARANTÍA

- LIBUS® reemplazará o reintegrará el precio de compra del producto si este presenta defectos en el material en su fabricación o no cumpla con cualquiera de las garantías escritas. Esta garantía es exclusiva permanente y válida por 2 años a partir de la fecha de entrega del producto.
- LIMITE DE RESPONSABILIDAD: Excepto por lo dispuesto anteriormente LIBUS® no será responsable por pérdida o daño directo indirecto incidental especial o consecuente que resulte de la venta uso o mal uso del producto o de la incapacidad del usuario para utilizar dichos productos.
- VIDA ÚTIL: la vida útil de este producto no puede determinarse ya que dependerá de las condiciones de uso. En las condiciones de almacenamiento indicadas el plazo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada sobre el producto.