

BIOSEIF



PROTECCIÓN CRANEANA



CASQUETE VENTILADO PARA GORRA TEXTIL

ÍNDICE

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| SKU | 01 |
| ESPAÑOL | |
| Características | 02 |
| Instrucciones de montaje y ajuste | 02 |
| Instrucciones de limpieza | 02 |

SKU

| | | |
|--------|--------------------------------------|---|
| 400973 | Casquete Ventilado para Gorra Textil |  Argentina |
| 400973 | Casquete Ventilado para Gorra Textil |  México |



CARACTERÍSTICAS

- Casquete plástico de policarbonato con almohadillas soft interna y externa para absorción de golpes.
- Típicamente utilizada en ambientes de trabajo dónde el usuario está en contacto con herramental o maquinaria estática y pueda golpearse la cabeza.
- Desmontable.
- *ADVERTENCIA: NO ES UN CASCO DE SEGURIDAD.
- NO cumple con los requisitos de OSHA o ANSI/ISEA Z89.1 para protección craneana
- NO brinda protección contra impactos por caída de objetos.
- Recomendada en actividades donde la protección ANSI/ISEA Z89.1 no es requerida ni necesaria.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

1. Tanto en uso como cuando se lo transporta el producto debe ser mantenido en las siguientes condiciones:
2. No lo comprima.
3. No lo exponga a objetos puntiagudos y/o abrasivos.
4. Evite el contacto con productos químicos.
5. Manténgalo limpio e higienizado.
6. Identificado para el usuario específico.
7. Seco. En lugar aireado.
8. A temperatura ambiente.
9. No expuesto al sol o fuentes directas de luz.
10. No expuesto a sustancias corrosivas o agresivas.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Las piezas textiles deben ser lavadas y enjuagadas a mano con agua limpia abundante (temperatura máxima: 30°C); de ser necesario puede utilizarse un cepillo suave no abrasivo. Para el secado utilizar primero un paño limpio para absorber el exceso de agua; luego dejar secar a la sombra en un lugar ventilado y lejos de cualquier fuente directa de calor