

# BIOSEIF



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

**MASCARILLA PARA POLVO DOMESTICO**

---



## **CARACTERÍSTICAS**

- Descartable.
- Apta para brindar alivio a niveles molestos de polvo doméstico.
- Diseñada para trabajar cómodamente sin obstruir la visión del usuario.
- Buen ajuste de la mascarilla sobre la cara.
- Permite comunicarse y respirar normalmente.
- No brinda protección pulmonar.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE



## INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1. Presente la mascarilla bajo el mentón con el puente nasal metálico hacia arriba.
2. Estire la banda elástica y ubíquela detrás de la cabeza tal que logre un buen calce.
3. Moldee la pieza nasal metálica para darle la forma de su nariz.



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **USO:**

1. Utilizar solo para confort.
2. Esta mascarilla brinda alivio contra los efectos irritantes de ciertos polvos domésticos como el polen hierbas y sales.
3. Esta mascarilla NO es un respirador NO tiene aprobación NIOSH y NO brinda protección pulmonar.
4. Es responsabilidad del usuario determinar si esta mascarilla para polvo es adecuada al uso que se le pretende dar. Si tiene alguna duda consulte a un higienista industrial o a su supervisor antes del uso.