

## KEVLAR TERRYCLOTH GUANTES FORRO ALG P/CUERO 119N3

COD: GUAL007

### DESCRIPCIÓN:

- Guante tejido en TERRYCLOTH con hilo de ARAMIDA, forro de ALGODÓN, siendo un excelente aislante térmico gracias a éste último.
- Este guante posee un puño de cuero de DESCARNE abierto, lo que permite una rápida extracción del guante a un bajo costo. También posee un refuerzo entre los dedos índice y pulgar aportando una mayor resistencia ante la manipulación de elementos metálicos cortantes con aristas que producen alto desgaste en la zona de refuerzo.
- Diseñados para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de hasta 200°C a 250°C.

### •Aplicación

Metalúrgica.  
Automotriz.  
Petroquímica.  
Vidrio y Plástico.  
Logística.

### •Instrucciones de Uso

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

### •Almacenamiento y Transporte

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

