

## MAGNUM GUANTES ANTICORTE G7 HEXAGRIP COD 1100H

COD: GUANMG920

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto realizado en una sola pieza tejida. Sin costuras, que puedan irritar la piel.
- Muy buen nivel de destieridad, otorgándole al usuario confort y seguridad.
- Tejido en Jersey, el 1100H Magnum posee una textura ligera y descomprimida.
- El hilo Magnum le otorga al tejido una gran resistencia a los cortes, sin perder la sensibilidad al tacto, a la par que le proporciona volumen y estabilidad a este EPP, siendo más resistente por su estructura gruesa para trabajos de manipulación en general.
- El hexagrip de PVC - NIT GAMISOL sobre una de sus caras permiten que este guante ofrezca un agarre firme sin limitar los movimientos, es ideal para la manipulación de objetos o herramientas en ambientes húmedos y para el agarre firme de piezas resbaladizas.
- Color de alto contraste o visibilidad, lo que beneficia a quienes trabajan constantemente con materiales peligrosos.
- Posee la MÁXIMA protección contra cortes, alcanzando el nivel 5 de resistencia según la norma IRAM 3607.
- Color: Naranja y Gris.

### •Aplicaciones

- Manipulación de chapas y metales levemente engrasados ligeros.
- Producción de latas y artículos livianos en ambientes secos o húmedos.
- Operaciones de troquelado.
- Plásticos resbaladizos.
- Montaje de líneas blancas.
- Manipulación de materiales de construcción: hormigón, ladrillos y tejas.
- Recolección de residuos.
- Manipulación de materias primas abrasivas y cortantes.
- Telas, colchones, cables.

### •Instrucciones de Uso

- Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias. Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico. No posee vencimiento.

### •Almacenamiento y Limpieza

- Apto para lavado mecánico a 40° máx. utilizando detergente neutro.
- Apto para secado mecánico por un máx. de 5 minutos.
- Apto para limpieza en seco.
- No utilizar cloro.
- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a usarlos.

