

MASCARILLA 1501 – POLVO

CÓDIGO: REMA029

Mascarilla descartable para polvos domésticos

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mascarilla descartable para polvos domésticos.
- ✓ Apta para brindar alivio a niveles molestos de polvo doméstico.
- ✓ Posee una banda elástica única fijada con clip metálico.
- ✓ Diseñada para trabajar cómodamente sin obstruir la visión del usuario.
- ✓ Buen ajuste de la mascarilla sobre la cara.
- ✓ Permite comunicarse y respirar normalmente.
- ✓ No brinda protección pulmonar.



COBERTURA DE RIESGOS

-

PRESENTACIÓN

3,1 Kg- 600 pz-0,03 m3

CERTIFICACIONES

-

ADVERTENCIAS

- No usar en tareas de arenado, pintura en aerosol o trabajo con asbestos.
- No es apto para el uso contra polvos peligrosos o tóxicos como, pero no limitados a, asbestos, pesticidas, sílice, algodón.
- No es apto para el uso contra humos, nieblas, gases o vapores.

INFORMACIÓN DE USO

Utilizar sólo para confort - NO como protección pulmonar.

Esta máscara brinda alivio contra los efectos irritantes de ciertos polvos domésticos como el pólen, hierbas y sales.

Esa mascarilla NO es un respirador, NO tiene aprobación NIOSH y NO brinda protección pulmonar.

Es responsabilidad de usuario determinar si esta mascarilla para polvo es adecuada al uso que se le pretende dar. Si tiene alguna duda, consulte a un Higienista Industrial o a su Supervisor antes del uso.

INSTRUCCIONES DE USO DEL RESPIRADOR



1. Presente la mascarilla bajo el mentón, con el puente nasal metálico hacia arriba.
2. Estire la banda elástica y ubíquela detrás de la cabeza tal que logre un buen calce.
3. Moldee la pieza nasal metálica para darle la forma de su nariz.