

CARAN CABO DE VIDA 1015

COD: ALCA025

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un elemento de amarre de sujeción regulable utilizado para la correcta vinculación del usuario a su punto de anclaje de manera de evitar una caída libre.
 - Está compuesto por cinta reforzada de fibra sintética a la que se conecta, en un extremo y mediante costuras automáticas, un mosquetón de seguridad (para la conexión a la argolla del arnés o cinturón), en el otro extremo posee un ojal en lazo para lograr la sujeción al punto de anclaje estructural y un regulador de longitud (pasador de doble ranura).
 - Las cintas están construidas con hilado de fibra sintética, PA o PES de alta tenacidad (multifilamento continuo), los herrajes metálicos, mosquetón y pasador, son de acero estampado, calidad SAE 1055 o superior, templado y revenido con protección anticorrosiva por cincado electrolítico o pintura termoconvertible.
 - Elemento de amarre de sujeción apto para formar parte de un sistema de sujeción y/o posicionamiento.
 - Banda de fibra sintética de alta tenacidad reforzada.
 - Ancho nominal: 50 mm.
 - Longitud: 5000 mm.
 - Regulable.
- Conectores:
- 1 de 19 mm de apertura en un extremo.
 - 1 hojal (para formar un lazo alrededor del punto de anclaje) en el otro extremo.
 - Regulador metálico.
 - El conector, el hojal y el regulador incluyen protección antiabrasiva.
 - Cinta reflectiva localizada.
 - Costuras automáticas con atraque.

•Aplicación

Complemento de sistemas de sujeción y/o posicionamiento de la industria petrolera.

