

AIR KIT FILTRO F600M MULTIGAS ABEK1 COD: REF1105

ABEK1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro aprobado para la protección contra vapores orgánicos, cloro (Cl_2), Ácido Sulhídrico (H_2S), cianuro de hidrógeno (HCN), anhídrido sulfuroso (SO_2) y gases ácidos, Amoníaco (NH_3) y sus derivados orgánicos, compatible con las líneas de respiradores **AIR S900, S950 y FFS990**.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño que permite igual distribución del flujo de aire a través del carbón activado, alargando su vida útil.
- Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

APLICACIÓN

Protección de las vías respiratorias contra vapores orgánicos, cloro (Cl_2), Ácido Sulhídrico (H_2S), cianuro de hidrógeno (HCN), anhídrido sulfuroso (SO_2) y gases ácidos, Amoníaco (NH_3) y sus derivados orgánicos

RESTRICCIÓN DE USO

- Este filtro no suministra oxígeno.
- Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

CERTIFICACIÓN

EN14387:2004+A1:2008.

MATERIALES

- Cápsula: Termoplástica.
- Material filtrante: Carbón activado.
- Color de etiqueta: Marrón, gris, amarillo y verde.