

AIR MÁSCARA CARA
COMPLETA FFS990

COD: REMC777

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Respirador de rostro completo AIR Serie FFS990, con sello facial, copa nasal y arnés de silicona. Visor anti empañó y válvula MAX FLOW. Disponible en 3 tamaños: Pequeño FFS990S, mediano FFS990M y grande FFS990L.



ROSTRO COMPLETO / SILICONA

CARACTERÍSTICAS

- Sello facial, copa nasal y arnés de silicona.
- Visor de policarbonato con tratamiento anti empañó y anti rayas.
- Válvula de exhalación MAX FLOW que reduce eficientemente la temperatura, humedad y contenido de CO₂ en el interior del respirador. Protegida con tapa de flujo vertical descendente.
- Arnés de 4 puntos para un ajuste seguro, rápido y sencillo.

APLICACIÓN

Protección de las vías respiratorias contra la inhalación de partículas sólidas, partículas líquidas, gases y vapores cuando es utilizado con filtros mecánicos/electrostáticos, químicos o mixtos adecuados.

RESTRICCIÓN DE USO

- Este respirador no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

CERTIFICACIÓN

EN136:1998. Conforme a lo dispuesto en reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

MATERIALES

- Pieza facial, copa nasal y arnés: Silicona.
- Visor: Policarbonato.
- Color: Gris / Rojo.