

## CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger el cuero cabelludo de raspaduras o laceraciones causadas por golpes o impactos leves en la cabeza.
- Típicamente utilizada en ambientes de trabajo dónde el usuario está en contacto con herramienta o maquinaria estática y pueda golpearse la cabeza.
- Casquete plástico de policarbonato con almohadillas soft interna y externa para absorción de golpes.
- Visera estándar de 6 cm.
- Tafiote absorbente de la transpiración en todo el contorno de la cabeza.
- Cubierto por gorra textil de 6 gajos estilo béisbol.
- Ergonómico y confortable.
- Desmontable.
- Tamaño único con ajuste de medida (54 a 59 cm) por bandas de nuca con hebilla o velcro.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

### LIMPIEZA

1. Las piezas textiles deben ser lavadas y enjuagadas a mano con agua limpia abundante (temperatura máxima: 30°C); de ser necesario puede utilizarse un cepillo suave no abrasivo. Para el secado utilizar primero un paño limpio para absorber el exceso de agua; luego dejar secar a la sombra en un lugar ventilado y lejos de cualquier fuente directa de calor.



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

1. Tanto en uso como cuando se lo transporta el producto debe ser mantenido en las siguientes condiciones:
2. No lo comprima.
3. No lo exponga a objetos puntiagudos y/o abrasivos.
4. Evite el contacto con productos químicos.
5. Manténgalo limpio e higienizado.
6. Identificado para el usuario específico.
7. Seco. En lugar aireado.
8. A temperatura ambiente.
9. No expuesto al sol o fuentes directas de luz.
10. No expuesto a sustancias corrosivas o agresivas.

## CERTIFICACIONES

- ADVERTENCIA: NO ES UN CASCO DE SEGURIDAD.
- NO cumple con los requisitos de OSHA o ANSI/ISEA Z89.1 para protección craneana.
- NO brinda protección contra impactos por caída de objetos.
- Recomendada en actividades donde la protección ANSI/ISEA Z89.1 no es requerida ni necesaria.