

## MAGNUM GUANTES ANTICORTE G10 HEXAGRIP COD 1106H

COD: GUANMG903

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto tejido en una pieza, sin costuras que pueden irritar la piel.
- Garantiza la ventilación de las manos, evitando el calor y transpiración en las mismas.
- La fibra de Magnum le proporciona volumen y estabilidad a este EPP, siendo óptimo para trabajos de manipulación o montaje en general por su estructura más gruesa.
- La versión "1106HMAGNUM" protege contra cortes a la par que es un guante resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas.
- Diseñado especialmente para usuarios que requieran un mayor nivel de tacto y precisión que el ofrecido por el 1100HMAGNUM.
- El hexagrip de PVC - NIT GAMISOL sobre una de sus caras permiten que este guante ofrezca un agarre firme sin limitar los movimientos, es ideal para la manipulación de objetos o herramientas en ambientes húmedos y para el agarre firme de piezas resbaladizas.
- Posee la Máxima protección contra cortes, alcanzando el nivel 5 de resistencia según la norma IRAM 3607.
- Puede usarse confortablemente durante más tiempo, sin puntos débiles donde podría abrirse o deshilacharse.
- Color: Naranja y Gris.

### •Aplicaciones

- Montaje de piezas pequeñas como rodamientos, juntas y muelles.
- Montaje, inspección y embalaje de componentes plásticos pequeños.
- Montaje final de aires acondicionados, motores eléctricos, montaje de cableados, trabajo de ajustadores.
- Manipulación de materias primas abrasivas y cortantes.
- Montaje ligeros que requieren un alto grado de precisión.

### •Instrucciones de Uso

- Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias. Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico. No posee vencimiento.

### •Almacenamiento y Limpieza

- Apto para lavado mecánico a 40° máx. utilizando detergente neutro.
- Apto para secado mecánico por un máx. de 5 minutos.
- Apto para limpieza en seco.
- No utilizar cloro.
- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a usarlos.

