

## KAMBA GUANTES ANTICORTE DYNEEMA T9 C/BAÑO NITRILO

COD: GUANTE042

### DESCRIPCIÓN:

- Guante de Dyneema tejido con fibras de vidrio, sin costuras.
- Superficie laminada en palma y dedos con nitrilo.
- Dexteridad: 5.
- Disponibilidad de Talles: 7 a 10.
- Largo Total: 25 cm.

### •Niveles de Protección:

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN » 4

RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA » 5

RESISTENCIA AL RASGADO » 4

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN » 4

### •Advertencias de Uso

La clasificación global de las prestaciones no refleja necesariamente las prestaciones de la capa exterior.

No se deben usar los guantes cuando exista riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

Utilizar los guantes de manera tal que la protección cubra la palma de la mano.

### •Almacenamiento

•Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación.

•La vida útil del guante no puede especificarse, depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso que se pretende.

•Los guantes deben almacenarse preferiblemente estirados, en lugares secos, fuera del alcance de la luz solar y alejados del calor.

### •Limpieza y Mantenimiento

•Los guantes, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después

de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse que no hay ningún daño presente.

•Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que

se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso deben limpiarse antes de quitárselos de las manos.

•No se conoce que ninguno de los materiales o procesos usados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para la salud del usuario.

