

3M ANTIPARRA 2890 TRANSPARENTE

COD: PVAP013

DESCRIPCIÓN:

- Diseño moderno que asegura una excelente cobertura y campo de visión.
- Alta calidad óptica clase 1, con tratamiento resistente a las rayas (AS) (modelo 2890) y resistente al empañamiento (AF) (modelos 2890 y 2890A), para mejorar la visión y proveer comodidad durante tiempos prolongados de uso.
- Diseño estilizado para asegurar una excelente compatibilidad y ajuste.
- Banda de sujeción ancha y fácil de ajustar, para mejorar la estabilidad y el confort.
- Ocular pivotante para un ajuste individualizado a cada persona y a cada riesgo.
- Ventilación indirecta que mejora la circulación del aire en el interior y reduce el empañamiento en condiciones de trabajo exigentes.
- Modelo 2890A con ocular de acetato para mejorar la compatibilidad química.
- Filtro UV.
- Color: Transparente.
- Peso: 99gr.

•Materiales

Lente: Policarbonato.

Montura/ marco: PVC.

Banda de ajuste: Poliéster con látex de caucho natural.

•Aplicaciones

Aplicación de pintura en spray.

Manejo de productos químicos.

Trabajo con metales (en caliente y en frío).

Manipulación de sustancias químicas

Industria farmacéutica / Laboratorios.

•Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso.

Pueden limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa tibia, y dejarse secar a temperatura ambiente.

También, si se requiere, pueden limpiarse con un desinfectante doméstico común.

No utilizar sustancias tales como nafta, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos

o agentes de limpieza abrasivos.

Estos oculares ó lentes tienen un tratamiento resistente a las rayas,

pero no son "a prueba" de rayaduras, por lo que se recomienda

que la limpieza de los lentes sea realizada con un paño suave no abrasivo.

