

CARCASA H-700 NARANJA C/REF.

COD: REFI090

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un equipo de protección craneana que brinda un diseño para absorber parte de la energía de un impacto mediante la destrucción parcial de componentes; aún en el caso en que el daño no sea evidente, todos los cascos protectores que han estado sometidos a un impacto deben ser reemplazados.
- Está diseñado para brindar confort y proteger la cabeza contra pequeños objetos que caigan y/o golpeen la parte superior del casco.
- Carcasa de polietileno de alta densidad.
- Liviano y de diseño compacto.
- Visera pequeña para lograr una mejor visibilidad hacia arriba.
- Ranuras para accesorios que permiten la fijación de protección auditiva de copa para casco, protectores faciales, mentonera y caretas para soldadura con adaptador para casco.
- Material Reflectivo: Innovadora solución que aporta mayor visibilidad en el frente, laterales y parte posterior del casco.
- Marca: 3M.
- Color: Naranja.

•Aplicaciones

Trabajos de construcción, Industria pesada y liviana, Petróleo y Gas, Minería, Construcción de caminos, Forestación, Servicios de luz, agua, etc.

•Instrucciones de Uso

Para brindar la máxima protección, el casco debe calzar de manera firme en la cabeza y la suspensión debe ajustarse hasta alcanzar una posición cómoda.

Nunca alterar, pinchar, modificar ni grabar la carcasa ni la suspensión.

Usar siempre partes de reemplazo 3M.

Revisar la carcasa y la suspensión del casco con frecuencia.

Revisar que no tenga rajaduras, que las correas de suspensión no estén deshilachadas y que no haya ningún signo e daño antes de cada uso.

Reemplazar el casco de inmediato si se observa cualquier signo de desgaste, daño, deterioro o degradación.

La exposición prolongada a la luz solar directa degrada la carcasa del casco.

No almacenar bajo luz solar directa cuando no se utiliza.

No usar pinturas, solventes, sustancias químicas, adhesivos, nafta ni sustancias de este tipo en el casco.

Estos materiales pueden causar deterioro en la capacidad de la carcasa de soportar el impacto y la penetración.

No utilizar como casco vehicular o deportivo. No guardar objetos entre la suspensión y la carcasa.

