

MSA MASCARILLA AFFINITY C/VÁLVULA N95

COD: REMA030

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece una mascarilla autofiltrante modelo Affinity 1241 se caracteriza por su alta calidad de material, exceder los niveles de eficiencia establecidos por la norma y por su facilidad de uso.
- Fabricadas en exclusivo filtro electrostático de alta adherencia y en su interior por una capa suave de polipropileno que mejora la comodidad al tener contacto con el rostro.
- Diseñada y está certificada para brindar protección contra aerosoles sólidos y líquidos, con y sin aceite.
- El ajuste facial se debe al patentado diseño AnthroCurve® que junto con el diseño convexo pre-formado; ofrecen un calce suave y preciso para un extenso rango de rostros. Incorpora una banda elástica sin látex en forma de lazo que permite retirar y colocarse la mascarilla de manera fácil.
- Adicionalmente la mascarilla Affinity 1241 incorpora una válvula de exhalación estratégicamente ubicada frente a la boca la que permite liberar muy rápidamente la exhalación y humedad del interior lo que contribuye a entregar un mayor grado de comodidad.
- También posee una capa de carbón activado para reducir los olores molestos producidos por la soldadura.
- Unisex.
- Talle Único,

•Aplicación

Trabajos que requieren triturar, perforar, pulverizar, moler, esmerilar, pulir, limpieza de polvo, cepillados, soldaduras sin olores molestos, trabajo con cemento. Diseñada para protección contra aerosoles sólidos y líquidos con y sin aceites, humos conteniendo los siguientes contaminantes: Carbonato de calcio, tierra de porcelana, cemento, celulosa, azufre, metales, algodón, flúor, carbón, madera dura, silicona, plásticos aceites vegetales y minerales, cobre, aluminio, bacterias, hongos y micro bacterias como la tuberculosis.

Labores de carpintería, minería, construcción, agroquímicos e industria alimenticia.

•Certificaciones

La mascarilla Affinity 1241 (tipo copa) FFP2, con niveles de protección bajo La Norma Australiana AS / NZS 1716P2 ID No BMP 596767 Australia & NZ Standards y de la norma Europea EN 149:2001 + A1: 2009 (La norma más actualizada para mascarillas desechables en el mundo). Adicionalmente han sido certificados considerando las pruebas opcionales de dolomita establecidos por la normativa Europea (Pruebas de obstrucción).

