

RESPIRADOR F110V PLEGABLE (N-95)

CÓDIGO: REMA091

DESCRIPCIÓN:

Respirador plegable, ergonómicamente diseñado que brinda una efectiva protección a las vías respiratorias en labores de tareas generales, diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad de transporte y almacenamiento por su presentación individual, al mismo tiempo que una especial protección al usuario, tanto en su colocación y respiración gracias a su válvula de exhalación (Filtro de 95% nivel de eficiencia) eficaz contra todos aerosoles de partículas, No afecta al campo visual del usuario y permite el uso simultaneo de los otros accesorios (lentes y protectores auditivos Steelpro).

CARACTERÍSTICAS:

Diseño ultraliviano y ergonómico con Válvula de exhalación. Clasificada N-95 según Norma NIOSH 42 CFR84.
Plegable.
Envase individual.
Mayor Comodidad.
Hebillas termo-selladas.
Elástico doble para mejor ajuste.
Posee un filtro de alta eficiencia contra partículas tóxicas (disolventes, diluyentes, polvos y neblinas) no oleosas.

RIESGOS:

Labores de soldadura, especialmente con electrodos.
Presencia de material particulado.
Bajas concentraciones de vapores orgánicos y gases ácidos.
Aerosoles libres de partículas oleosas.
Neblinas libres de aceites.
Agricultura, petroquímica, revestimientos, pinturas al aire libre.



MODO DE USO:



- 1- Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste metálico hacia arriba.
- 2- Tire el elástico por detrás de su cabeza.
- 3- Presione el ajuste metálico para una mayor firmeza y comodidad.

APLICACIONES:

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/ Taller Mecánico/Industria en General.

ATENCIÓN:

No usar en atmósferas expuestas con menos del 19,5% de oxígeno.
No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud)

CERTIFICACIONES:

Clasificada N95 según norma NIOSH 42CFR84.