

RESPIRADOR 2730

CÓDIGO: REMA098

DESCRIPCIÓN:

Respirador diseñado para el trabajador con una efectiva protección y al mismo tiempo una mayor comodidad, tanto en su colocación y respiración. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz; aseguran un excelente sello, adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. El respirador es libre de mantenimiento y brinda una efectiva protección contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.

CARACTERÍSTICAS:

A	B
-Esmerilado	-Triturado
-Lijado	-Mantención
-Aserrado	-Carpintería
-Empacado	-Empacado
-Agroquímicos	-Cementos
-Minería	-Construcción
-Hospitalaria	-Alimenticia
-Automotriz	-Canteras
-Faena	-Harineras
	-Obra Civil

NIVEL DE PROTECCIÓN N 95:

Otorga una cómoda y efectiva protección contra partículas de polvo y material particulado con un 95% de eficiencia de filtración.

APROBACIONES:

Certificaciones por el Instituto NIOSH - USA Norma 42CFR84.



MODO DE USO:



- 1- Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste metálico hacia arriba.
- 2- Tire el elástico por detrás de su cabeza.
- 3- Presione el ajuste metálico para una mayor firmeza y comodidad.

EMPAQUE :

Caja 20 unidades
Caja Master 200 unidades

ATENCIÓN:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19,5 %. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente peligroso para la vida y la salud). No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposición directa.