

REPUESTO KIT HAZ MAT PREMIUM

COD: ABKI011

DESCRIPCIÓN:

- Ofrecemos un repuesto de kit compuesto por:
- 20 Paño Verde Haz Mat.
- 1 Diatom21 M Absorbente Mineral X 6 Kg (Bidon).
- 3 Diatom21 Cordon Absorbente 1.50 x 0.06 Mts (Art 1150).
- 3 Diatom21 Almohadilla Absorbente 22.5 x 45 cm (Art 1160).
- 1 Abkc009 Wypall X 75 Industrial (6 x 60) + Producto Nacional.
- 5 Precintos.
- 5 Bolsa De Descarte.

•Importante

• El DIATOM-21® es un absorbente mineral a base de diatomeas. Esta arcilla, conformada en un 90% por sílice y en un 10% por otros minerales y materia orgánica, posee una extraordinaria capacidad para absorber y encapsular todo tipo de líquidos. Es una roca sumamente porosa y liviana (pe 0,46) que, mediante un proceso de ósmosis, absorbe líquidos de cualquier viscosidad, aceites, combustibles, ácidos, venenos e inclusive agua y los encapsula en sus microporos para no volver a liberarlos en el tiempo.

• Paño Absorbente HazMat 350grs de la Línea Químicos se usa en situaciones donde habitualmente se manejan ácidos, bases, o productos desconocidos, por ejemplo, las industrias químicas, laboratorios, droguerías, etc. Resiste a los líquidos más agresivos, por ser de 100% polipropileno Meltblown.

• El material Wypall esta compuesto por la unión de dos materiales: Celulosa 100 por ciento biodegradable y Polipropileno no biodegradable.

El polipropileno es químicamente inerte, no contamina fuentes de agua cuando es desechado en rellenos sanitarios.

•Aplicación

Apto para líquidos agresivos y desconocidos.

