

KIT HAZ MAT PREMIUM BOLSO MEDIANO COD:ABKI014

DESCRIPCIÓN

• Ofrecemos un kit compuesto por:

- 1 Abac011 - Bolso Amarillo.
- 20 Abpa006 - Paño Verde Haz Mat.
- 1 Guan018 - Steel Pro Guantes Acrilonitrilo (T10).
- 1 Pvan015 - Libus Anteojos De Visita (900490).
- 1 Abpm003 - Diatom21 M Absorbente Mineral X 6 Kg (Bidón).
- 3 Abcopi002 - Diatom21 Cordón Absorbente 1.50x0.06 Mts (Art 1150).
- 3 Abalpi001 - Diatom21 Almohadilla Absorbente 22.5x45 Cm (Art 1160).
- 1 Abkc009 - Wypall X75 Industrial (6x60) + Producto Nacional.
- 1 Cg234 - Cepillo De Mano (Art 410).
- 1 Cg235 - Pala De Mano (Art 1211).
- 5 Cg236 - Precintos.
- 5 Cg237 - Bolsa De Descarte.

•Importante

• El DIATOM-21® es un absorbente mineral a base de diatomeas.

Esta arcilla, conformada en un 90% por sílice y en un 10% por otros minerales y materia orgánica, posee una extraordinaria capacidad para absorber y encapsular todo tipo de líquidos.

Es una roca sumamente porosa y liviana (pe 0,46) que, mediante un proceso de ósmosis, absorbe líquidos de cualquier viscosidad, aceites, combustibles, ácidos, venenos e inclusive agua y los encapsula en sus microporos para no volver a liberarlos en el tiempo.

• Paño Absorbente HazMat 350grs de la Línea Químicos se usa en situaciones donde habitualmente se manejan ácidos, bases, o productos desconocidos, por ejemplo, las industrias químicas, laboratorios, droguerías, etc. Resiste a los líquidos más agresivos, por ser de 100% polipropileno Meltblown.

• El material WyPall esta compuesto por la unión de dos materiales: Celulosa 100 por ciento biodegradable y Polipropileno no biodegradable. El polipropileno es químicamente inerte, no contamina fuentes de agua cuando es desechado en rellenos sanitarios.

• Los Guantes Steelpro NitriChem, son resistentes a productos cáusticos, grasas de animales, aceites, hidrocarburos y proveen protección extra contra abrasión, punción y cortes.

•Aplicación

Apto para líquidos agresivos y desconocidos.

