

KIT HAZ MAT PREMIUM 120 LTS

COD:ABKI019

DESCRIPCIÓN

• Ofrecemos un kit compuesto por:

- 1 Tacho 120 lts con Ruedas y Tapa Amarilla.
- 40 Paño Verde Hazmat.
- 1 Steel Pro Guantes Acrilonitrilo (T 10).
- 1 Libus Anteojos de Visita 900490.
- 1 DIATOM-21 Absorbente Mineral x 6 kg (Bidón).
- 10 DIATOM-21 Cordón Absorbente 1.50x0.06 mts (Art 1150).
- 6 DIATOM-21 Almohadilla Absorbente 22.5x45 cm (Art 1160).
- 1 Wypall x 75 Industrial (6x60) + Producto nacional.
- 1 Cepillo De Mano (Art 410).
- 1 Pala De Mano (Art 1211).
- 5 Precintos.
- 5 Bolsa De Descarte.

•Importante

• El DIATOM-21® es un absorbente mineral a base de diatomeas.

Esta arcilla, conformada en un 90% por sílice y en un 10% por otros minerales y materia orgánica, posee una extraordinaria capacidad para absorber y encapsular todo tipo de líquidos.

Es una roca sumamente porosa y liviana (pe 0,46) que, mediante un proceso de ósmosis, absorbe líquidos de cualquier viscosidad, aceites, combustibles, ácidos, venenos e inclusive agua y los encapsula en sus microporos para no volver a liberarlos en el tiempo.

• Paño Absorbente HazMat 350grs de la Línea Químicos se usa en situaciones donde habitualmente se manejan ácidos, bases, o productos desconocidos, por ejemplo, las industrias químicas, laboratorios, droguerías, etc. Resiste a los líquidos más agresivos, por ser de 100% polipropileno Meltblown.

• El material WyPall esta compuesto por la unión de dos materiales: Celulosa 100 por ciento biodegradable y Polipropileno no biodegradable. El polipropileno es químicamente inerte, no contamina fuentes de agua cuando es desechado en rellenos sanitarios.

• Los Guantes Steelpro NitriChem, son resistentes a productos cáusticos, grasas de animales, aceites, hidrocarburos y proveen protección extra contra abrasión, punción y cortes.

•Aplicación

Apto para líquidos agresivos y desconocidos.

