

## CARAN BLOCK 5.5 MT

COD: ALAN002

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un dispositivo anticaída con elemento de amarre retráctil de 5,5 m de longitud destinado a facilitar el desplazamiento del usuario en una amplia zona de trabajo brindándole protección contra eventuales caídas de altura.
- En caso de caída el equipo bloquea por aceleración del elemento de amarre retráctil.
- Incluye un conector superior ("a rosca") y uno inferior ("giratorio").
- Carcazas de aleación de aluminio.
- Indicador de esfuerzo en el conector giratorio.
- Tuercas autofrenantes.
- Gatillos de bloqueo de acero inoxidable.
- Elemento de amarre retráctil fabricado en cinta de poliéster de 25 mm de ancho nominal.
- Cumple Norma IRAM 3605 y EN 360.
- Marca: Caran.

### •Aplicación

Industria general.

