

CARAN CINTURÓN SEG CR42

COD: ALAR009

DESCRIPCIÓN:

• Ofrece un arnés anticaída modelo CR 42 es un EPP formado por los siguientes componentes:

- Arnés anticaídas CR 04 (o CR 45).
- Absorbedor de energía con elemento de amarre incorporado.
- Diseñado para realizar tareas en altura donde se necesita adoptar una posición de sujeción y/o retención (utilizando un componente de amarre adecuado) a la vez que existe riesgo de caída.
- El absorbedor de energía con elemento de amarre incorporado está unido a la anilla dorsal del arnés y posee un conector de 55 mm de apertura en el extremo libre para engancharse al punto de anclaje elegido.
- El EPP es de concepción ergonómica y permite distribuir uniformemente la energía desarrollada durante la caída libre.
- Arnés anticaída con toma frontal apto para formar parte de un sistema anticaídas y/o de sujeción.
- 5 regulaciones, 2 en hombros, 2 en piernas y 1 en la banda de cintura.
- 2 argollas de sujeción, una a cada lado de la banda de cintura
- En el cruce de la espalda incorpora un elemento de amarre anticaída con amortiguador de energía y conector de 50 mm de cierre y bloqueo automáticos que permite vincularse a una amplia gama de puntos de anclaje estructurales (PAE).
- Toma frontal superior para conectar cualquiera de los dispositivos anticaídas y/o descensores.
- Bandas de fibra sintética de alta tenacidad.
- Costuras automáticas con atraque.
- Bicolor.
- Regulación rápida con hebillas de inserción.
- Ajuste transversal de bandas de pecho.

• Aplicación

Industria en general, Ascenso a torres, Planos Inclinados.

