

CARAN CINTURÓN SEG CR44

COD: ALAR010

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un arnés anticaída modelo CR 44, con enganche dorsal y frontal, está diseñado para detener, formando parte de un sistema anticaídas.
- Está recomendado para trabajo en plano inclinado y para el ascenso y descenso por escaleras verticales (punto de enganche frontal).
- Su concepción ergonómica le permite distribuir uniformemente la energía desarrollada durante la caída libre y, además, permite que el ángulo formado entre la espina dorsal del usuario y la vertical, sea sensiblemente menor a 50°, una vez alcanzado el reposo.
- Arnés anticaída apto para formar parte de un sistema anticaídas 4 regulaciones, 2 en las piernas y 2 en los hombros.
- En el cruce de la espalda incorpora una argolla que constituye el punto de enganche anticaídas del arnés.
- Toma frontal superior para conectar cualquiera de los dispositivos anticaídas y/o descensores.
- Bandas de fibra sintética de alta tenacidad.
- Costuras automáticas con atraque.
- Bicolor Regulación rápida con hebillas de inserción.
- Ajuste transversal de bandas de pecho.

•Aplicación

Industria en general.

