

CARAN CINTURÓN SEG CR45

COD: ALAR011

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un arnés anticaída modelo CR 45 es un EPP compuesto por un arnés anticaída modelo CR 44, ensamblado a un cinturón de sujeción modelo CR 14.
 - Está diseñado para realizar tareas en altura donde se necesita adoptar una posición de sujeción y/o retención (utilizando un componente de amarre adecuado) a la vez que existe riesgo de caída.
 - También se recomienda su uso en planos inclinados y para el ascenso y descenso en escaleras verticales.
 - Su concepción ergonómica le permite distribuir uniformemente la energía desarrollada durante la caída libre y, además, permite que el ángulo formado entre la espina dorsal del usuario y la vertical, sea sensiblemente menor a 50°, una vez alcanzado el reposo.
 - Arnés anticaída apto para formar parte de un sistema anticaídas y/o de sujeción.
 - 5 regulaciones, 2 en hombros, 2 en piernas y 1 en la banda de cintura.
 - 2 argollas de sujeción, una a cada lado de la banda de cintura
 - En el cruce de la espalda incorpora una argolla que constituye el punto de enganche anticaídas dorsal del arnés.
 - Toma frontal superior para conectar cualquiera de los dispositivos anticaídas y/o descensores.
 - Bandas de fibra sintética de alta tenacidad.
 - Soporte lumbar ergonómico de alta performance
 - Costuras automáticas con atraque.
 - Bicolor.
 - Regulación rápida con hebillas de inserción.
 - Ajuste transversal de bandas de pecho.
- **Aplicación**
Industria en general, trabajo en líneas, torres, etc.

