

CARAN CINTURÓN SEG CR45T

COD: ALAR012

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un arnés anticaída modelo CR 45T está diseñado para realizar tareas en altura donde se necesita adoptar una posición de sujeción y/o retención (utilizando un componente de amarre adecuado) a la vez que existe riesgo de caída.
- Está recomendado para trabajos en plano inclinado y para el ascenso y descenso por escaleras verticales.
- Su concepción ergonómica le permite distribuir uniformemente la energía desarrollada durante la caída libre y, además, permite que el ángulo formado entre la espina dorsal del usuario y la vertical, sea sensiblemente menor a 50°, una vez alcanzado el reposo.
- Arnés anticaída apto para formar parte de un sistema anticaídas y/o de sujeción.
- 5 regulaciones, 2 en hombros (hebillas de inserción), 2 en piernas y 1 en la banda de cintura (del tipo “automáticas”).
- 2 argollas de sujeción, una a cada lado de la banda de cintura
- En el cruce de la espalda incorpora una argolla que constituye el punto de enganche anticaídas dorsal del arnés.
- Toma frontal superior para conectar cualquiera de los dispositivos anticaídas y/o descensores.
- Bandas de fibra sintética de alta tenacidad (opcional bandas “elastizadas”).
- Soporte lumbar ergonómico de alta performance.
- Costuras automáticas con atraque.
- Bicolor.
- Ajuste transversal de bandas de pecho.

•Aplicación

Industria en general, trabajo en líneas, torres, etc.

