

SKY ARNÉS COMPLETO SIN CABO DE VIDA 10404

COD: ALAR017

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un arnés completo, fabricado en cinta poliéster alta tenacidad, está formado por una banda de cintura con protector lumbar de goma de alta densidad y una hebilla de cierre en el frente.
- Posee bandas accesorias en hombros y piernas con regule ultra rápido formado por hebillas autobloqueantes.
- Posee un punto de anclaje anticaídas dorsal formado por una argolla tipo "D" forjada y en la cintura posee dos puntos de anclaje para sujeción a cada lado de la cintura formado por argolla "D" y ojales de toma frontal.
- Arnés completo tipo paracaidista.
- Bandas poliéster alta tenacidad.
- Toma anticaídas dorsal.
- Dos argollas de sujeción en la cintura.
- Protector lumbar de cinta ancho 100 mm.
- Hebillas de regule en hombros y piernas.
- Peso: 1.400 kgs.
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1.

•Aplicación

Ideal para trabajos en altura como industrias de la construcción, tendido de cables, estructuras metálicas, trabajo en andamios, limpieza en altura, torres de telefonía y comunicación, forestación, etc.

