

CARAN DESCENSOR STOP

COD: ALAR085

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un descensor autofrenante para cuerda simple. Uno de los aparatos más populares en todo el mundo para el descenso en espeleología. Brinda un control excepcional y gran polivalencia; la función autofrenante facilita las maniobras por cuerda.
- Gracias al sistema autofrenante, es fácil detenerse y mantener una posición concreta en la cuerda.
- Puede instalarse o retirarse fácilmente de la cuerda sin desengancharlo del arnés.
- Permite ascensos cortos por cuerda con tan sólo añadir un pedal a un puño bloqueador.
- Materiales: levas de aluminio, reemplazables en caso de desgaste
- Peso: 326 g.

Descensor para cuerda semiestática de Ø 11 mm.

- Control manual de velocidad de bajada.
- El descensor STOP frena el descenso al soltar la empuñadura.
- Fácil de usar por personal capacitado.
- Gatillo de seguridad para enhebrar la cuerda sin desenganchar el STOP del arnés anticaídas.
- Fabricado en acero y aleación de aluminio anodizado.
- Debe conectarse a la toma superior de la silleta o toma frontal superior del arnés anticaída.
- Compatibilidad de la cuerda: para una sola cuerda de 9 a 12 mm de diámetro.
- Certificaciones: CE EN 341 clase A.

•Aplicación

Industria en general.

