

## CARAN ARNÉS COMPLETO CR21

COD: ALAR090

### DESCRIPCIÓN:

• Ofrece un modelo CR 21 es un arnés anticaída formado por los siguientes componentes:

- Arnés anticaída modelo CR 07 con cinturón de sujeción incorporado (modelo CR 15).

- Absorbedor de energía con elemento de amarre incorporado.

• Está diseñado para realizar tareas en altura donde se necesite adoptar una posición de sujeción y/o retención (utilizando un componente de amarre adecuado) a la vez que existe riesgo de caída.

• El absorbedor de energía con elemento de amarre incorporado está unido a la anilla dorsal del arnés y posee un conector en el extremo libre para engancharse al punto de anclaje elegido.

• Arnés anticaída con elemento de amarre anticaída incorporado que conforma, en si mismo, un sistema anticaídas y/o de sujeción.

• 5 regulaciones, 2 en hombros, 2 en piernas y 1 en la banda de cintura.

• 2 argollas de sujeción, una a cada lado de la banda de cintura

• En el cruce de la espalda incorpora un elemento de amarre anticaída con amortiguador de energía y conector de 19 mm de cierre y bloqueo automáticos.

• Bandas de fibra sintética de alta tenacidad.

• Costuras automáticas con atraque.

• Bicolor.

• Regulación rápida con hebillas de inserción.

• Ajuste transversal de bandas de pecho.

### • Aplicación

Industria en general.

