

## CARAN CABO DE VIDA 1002

COD: ALCA002

### DESCRIPCIÓN:

- Elemento de amarre regulable de sujeción, de 2 m de longitud nominal, apto para ser utilizado en un sistema de sujeción.
- Fabricado con cinta de fibra sintética, mosquetones de seguridad con bloqueo y cierre automático y regulador de longitud.

### COMPONENTES:

- MOSQUETON:** Posee traba de seguridad con cierre y bloqueo automáticos, están estampados en acero calidad SAE 1055 templado y revenido para alcanzar una carga de rotura mayor a 20 KN.
- CINTA:** Fabricada con hilado de fibra sintética, poliéster y poliamida, multifilamento continuo, la carga de rotura supera los 23 KN.

La unión al mosquetón se logra mediante costuras automáticas de 144 puntadas.

- REGULADOR DE LONGITUD:** Permite la regulación de la longitud del elemento, está fabricado en chapa de acero calidad SAE 1055 templado y revenido.

La zona de contacto con la cinta está protegida por una chapa de acero inoxidable especialmente conformada.

### RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:

Los mosquetones están cincados y bicromatizados, el regulador posee pintura epoxi termoconvertible para conferirles una protección mínima de 24 hs sin oxidación del metal base cuando se los ensaya a la niebla salina según la Norma IRAM 121 NIO.

### ENSAYO DE CONJUNTO:

El conjunto, ensayado según la norma IRAM 3622-2, detiene un maniquí o una masa de 100 KG lanzado en una caída libre de magnitud igual a la longitud del elemento de amarre.

- Los elementos de amarres de sujeción no deben utilizarse en un sistema anticaídas.

