

## CARAN CABO DE VIDA 3011/1

**COD: ALCA013**

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un elemento de amarre anticaída con absorbedor de energía marca CARAN modelo "3001/2" está diseñado para detener, formando parte de un sistema anticaídas, conforme a la norma IRAM 3622, caídas de altura en condiciones de seguridad acotando la fuerza de frenado  $F_{m\acute{a}x}$  y la distancia de parada  $H_{m\acute{a}x}$  a valores inferiores a 6 KN y 4,75 m respectivamente (cuando se lo ensaya según IRAM 3622).
- Fabricado en cinta tubular de fibra sintética (extensible), posee dos ramas, incorpora, mediante costuras, tres conectores (para el enganche al arnés y a los puntos de anclaje) y un absorbedor de energía con banda de seguridad.
- Incluye dos argollas estampadas, una por cada rama para conectarse a puntos de anclaje estructural de mediano porte ("enlazándolo" con el conector en caso de ser necesario).
- Los elementos de amarre ANTICAIDAS serie 2000 y 3000, son los únicos diseñados para retener una caída.
- Doble cinta tubular elástica.
- Longitud extendida 1,5 mts. con amortiguador.
- Mosquetones apertura 19mm.
- Apto para vincularse a puntos de anclaje de tamaño intermedio.
- 2 Ramas.
- Ancho: 35 mm.
- Longitud de cada Rama: 1500 mm.
- Conectores de 19 mm para Enganche Al Arnés y Conectores.
- Amortiguador de Energía con Banda de Seguridad.
- Banda "Elastizada" de Fibra Sintética de Alta Tenacidad.

### • Aplicación

Anticaída.

