

## SKY KIT PARA TRABAJO EN ALTURA

**COD: ALCA020**

### DESCRIPCIÓN:

•Ofrece un kit para trabajo en altura, el mismo posee:

1 Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y tomas de sujeción en la cintura SKY10404.

1 Elemento de amarre de sujeción de 1,5 m de largo regulable con 2 mosquetones estampados de 18 mm SKY10461ER.

1 Bolso para transporte.

### SKY10404:

•Arnés completo, fabricado en cinta poliéster alta tenacidad, está formado por una banda de cintura con protector lumbar de goma de alta densidad y una hebilla de cierre en el frente.

•Posee bandas accesorias en hombros y piernas con regule ultra rápido formado por hebillas autobloqueantes.

•Posee un punto de anclaje anticaídas dorsal formado por una argolla tipo "D" forjada y en la cintura posee dos puntos de anclaje para sujeción a cada lado de la cintura formado por argolla "D" y ojales de toma frontal.

### SKY10461ER:

•Elemento de amarre de sujeción de 1,5 m de largo regulable con 2 mosquetones estampados de 18 mm.

•Elemento de amarre de sujeción con regule 1,5mts.

•Cinta poliéster alta tenacidad.

•Dos mosquetones estampados con abertura de 18mm.

•Sello conformidad Normal RAM 3622-2.

•Marca: Sky.

### •Aplicación

Industria general.

