

3M TAPON AUD 1110 ESPUMA C/CORDEL

COD: AUTA002

DESCRIPCIÓN:

- Los tapones protectores auditivos desechables 1110 son fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de trabajo de 8 hrs.
- Su forma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñadas para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos, el color naranja del tapón 1110 permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo.
- El nivel de ruido que entra al oído de una persona, cuando usa el protector auditivo según las instrucciones, es muy cercano a la diferencia entre el nivel de ruido ambiental compensado en A y la tasa de reducción de ruido (NRR).

Ejemplo.

1.- El nivel de ruido ambiental medido en el oído es de 92 dBA.

2.- El NRR es de 29 decibeles (dB).

3.- El Nivel de ruido que entra al oído es aproximadamente de 63 dBA.

• La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

• Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

• Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

•Aplicación

Los tapones auditivos 1110 pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o donde existan motores o turbinas.

Los protectores auditivos 1100 están recomendados especialmente en condiciones de trabajo donde exista humedad o calor.

