

CASCO GALAXY CLIMBING

COD: CACC014

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un equipo de seguridad craneana diseñado para montañismo, cascada en hielo, y arremetida en vía ferrata.
- Cascara envolvente que reduce la presión durante el uso; Ligero, confortable, óptima ventilación gracias a las numerosas aperturas que posee la cascara.
- Dotado de 4 anclajes para fijar elementos en el frente.
- Talla regulable que permite el uso en Hombre, Mujer, y Niños..
- Cascara liviana en ABS, interior en poliestireno expandido; acolchado interno lavable.
- Norma EN 12492 (deportivo). Norma EN 397 // IRAM 3620.
- Certificado APAVE.
- La visera reducida otorga una ganancia en visibilidad hacia arriba, sin necesidad de mover la cabeza, de aproximadamente un 20%.
- El diseño de la mentonera, y, arnés, permiten gran confortabilidad, y otorgan estabilidad al casco, en posiciones dificultosas.
- Peso: 350 gr.
- Color: Blanco.

•Aplicaciones

Linieros de Electricidad, Telefonía, TV Cable, Torneros, Operadores de Grúas y Puentes Grúa, Montadores en Altura, Operarios de Andamios - Silletas - Balancines, Conductores de Auto elevadores, Rescate, Tareas en Condiciones climatológicas adversas, Otros.

•Instrucciones de Uso

Para brindar la máxima protección, el casco debe calzar de manera firme en la cabeza y la suspensión debe ajustarse hasta alcanzar una posición cómoda.

Nunca alterar, pinchar, modificar ni grabar la carcasa ni la suspensión.

Usar siempre partes de reemplazo 3M.

Revisar la carcasa y la suspensión del casco con frecuencia.

Revisar que no tenga rajaduras, que las correas de suspensión no estén deshilachadas y que no haya ningún signo e daño antes de cada uso.

Reemplazar el casco de inmediato si se observa cualquier signo de desgaste, daño, deterioro o degradación.

La exposición prolongada a la luz solar directa degrada la carcasa del casco.

No almacenar bajo luz solar directa cuando no se utiliza.

No usar pinturas, solventes, sustancias químicas, adhesivos, nafta ni sustancias de este tipo en el casco.

Estos materiales pueden causar deterioro en la capacidad de la carcasa de soportar el impacto y la penetración.

No utilizar como casco vehicular o deportivo. No guardar objetos entre la suspensión y la carcasa.

