

## CF ORDENADOR DE FILA COD 2896 COD: SEO007

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece columna plástica para demarcación vial, fabricada en material polietileno semirrígido, con filtro UV para protección solar.
  - Conformado en “dos piezas” llamadas: Columna y Base de Contrapeso.
  - Medidas de la columna: 8,5 cm de diámetro y peso 1 kg.
  - Cuenta con mango anatómico de 14 cm para su fácil manejo e incluye un orificio de 3,5 cm de diámetro, para pasar cadenas plásticas o cinta perimetral.
  - Provista de cinta auto enrollable de 2 mt x 5 cm de ancho.
  - Presenta 3 bandas reflectivas de 5 cm de ancho cada una, con características HIP (HIGH INTENSITY PRISMATIC) según normas IRAM ASTM D4956 Tipo-3.
  - Las mismas se encuentran bajo relieve para su mayor protección.
  - Base de Contrapeso: La base está fabricada en material PVC flexible color negro, conformada en “una sola pieza” de forma octogonal, de 50 cm entre caras opuestas, una altura de 3,5 cm y un peso de 5 kg.
  - El peso Total de la columna con su base de contrapeso, es de 6 kg±0,2 kg y su altura total es de 110 cm.
  - Base: 40 x 40 cm.
  - Reflectiva: 3 x 5 cm.
  - Material: Plástico.
  - Colores: Amarilla, Naranja, Rojo y Negro.
- **Aplicación**  
Ideal para delimitación de áreas.
- **Restricción de Uso**  
No modifique su uso.

