

STEEL GEN MAMELUCO DESCARTABLE TXXXL

COD: DERO041

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto descartable STEELGEN Microporoso es un elemento de protección personal contra polvos y spray de líquidos.
- El equipo de seguridad industrial se encuentra confeccionado en tela no tejida de 50 grs, compuesta por 3 capas:
 - 1° capa exterior, 100% PE (Polietileno), película respirable de 20 grs.
 - 2° capa intermedia, película de recubrimiento termofusible adhesiva de 2 gramos.
 - 3° capa interior, 100% PP (Polipropileno) de 28 grs.
- Producto apto para protección contra Corona Virus (Covid-19).
- El Polietileno y el Polipropileno son materiales termoplásticos semicristalinos, se destacan en general por una buena resistencia química, alta tenacidad y elongación para evitar desgarros, así como también buenas propiedades de aislamiento eléctrico.
- Tecnología con tratamiento laminado respirable, que permite la evaporación de la transpiración y presenta buen comportamiento como regulador de la temperatura corporal.
- Mayor resistencia al desgarro.
- Validación Internacional.
- Calidad certificada y testeada.
- El modelo más versátil a nivel internacional.
- Color: Blanco.
- Taille: XXXL.

•Aplicación

- Industria Petrolera en general.
- Minería del plomo y cobre.
- Especial para laboratorios de químicos biológicos.
- Buen comportamiento en ambientes con grasas y aceites.
- Usos ilimitados en la industria, construcción, mantenimiento, otras.
- No usar ante fuego directo.

