

MAMELUCO SAFEGARD 76 TXXL

COD: DERO122

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto fabricado con tejido SMMS de 4 capas de gsm - Doble capa de fibra de soplado en fundido ("MM") para aumentar la protección frente al polvo peligroso a la vez que mantiene un nivel alto de comodidad.
- Las costuras están respuntadas y ribeteadas exteriormente con tejido recubierto para mejorar la resistencia y la filtración de partículas.
- La permeabilidad del aire del tejido es más de 10 veces superior a la del polietileno flashpun y la película laminada microporosa, lo que resulta en un nivel de comodidad mucho más alto para los usuarios.
- Estilo ergonómico "Super 8" de Lakeland - Combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.
- Capucha de tres piezas para lograr una forma de la cabeza más redonda y mayor comodidad.
- Mangas montadas - Torso modelado al cuerpo para maximizar la libertad de movimiento y evitar la necesidad de presillas para el pulgar.
- Refuerzo en la entrepierna de dos piezas - Aumenta la libertad de movimiento.
- Talle: XXL.
- Marca: Lakeland.
- Sin género.
- Color: Blanco.
- **Aplicación**
Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura/
Laboratorio / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/
Taller Mecánico/Industria en General.

