

para materiales inflamables

## Embudos para tambores de seguridad

Evite los derrames al trasvasar solventes, diluyentes, aceites o residuos de pintura inflamables

- Abertura de boca ancha y tapa con bisagras que se mantiene abierta
- Parallamas incorporado que impide la entrada de fuego
- La tapa se cierra automáticamente en caso de incendio
- Acero galvanizado con duradero acabado exterior de pintura epóxica en polvo

Transvase de manera segura los líquidos inflamables a un tambor de 110 o 200 litros usando este embudo de seguridad con capacidad de 9,8 litros que cabe en un tapón roscado de 51 mm. La boca ancha de 273 mm permite el vaciado rápido sin derrames. El parallamas incorporado de bronce absorbe y disipa el calor evitando que cualquier fuente de encendido externa alcance el contenido del tambor. La tapa de cierre automático que incluye un eslabón-fusible que se derrite a 74 °C cierra automáticamente en caso de incendio. La construcción de acero galvanizado de uso pesado de 1 mm de grosor con pintura epóxica en polvo aplicada electrostáticamente brinda excelente durabilidad y resistencia química. La tapa en la posición cerrada reduce los vapores y puede colocársele un candado (no incluido) para impedir el uso no autorizado.

Aprobación FM. Cumple con las normas de la EPA y de la OSHA de EE.UU.



08205



08207



08227

El eslabón-fusible se derrite a 74° C y la tapa se cierra instantáneamente para apagar las llamas.

La tapa con bisagra permanece abierta para el vaciado fácil.

Es posible colocar un candado en el cerrojo de la tapa para impedir el acceso no autorizado.

Funciona con todos los taponeros roscados convencionales de 51 mm en los tambores de 110 o 200 litros.



Permite recolectar, de manera segura, desechos y protege los trabajadores de derrames peligrosos.



Descripción	Tamaño del embudo diámetro x altura	Diámetro de la boca	Norma Aprobación/ Listado	Embudo rojo, Modelo N.º	WHS	Embudo amarillo, Modelo N.º	WHS	Peso de envío (kg.)
Embudo para tambor de seguridad con tapa de cierre automático y parallamas de 152 mm.	273 x 254 mm	273 mm	FM, TÜV	08207	A,E	08227	E	5,0
Embudo para tambor de seguridad con tapa de cierre automático y parallamas de 813 mm.				08205		08206		13,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.