

## PALLET ANTIDERRAME PARA 4 TAMBORES COD: IFPR006

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece una batea antiderrame diseñada para cumplir con las normas para el almacenamiento de 4 tambores de 200 lts, o 32 bidones de 20 Lts. Cuenta con una serie de ventajas:
- Su Rejilla es extraíble para facilitar su vaciado y/o limpieza.
- Posee múltiples barras de refuerzo, ubicándose en la superficie de la contención, distribuyendo mejor el peso de la carga; evitando roturas.
- Redirecciona la mayor cantidad posible de líquido derramado, hacia su parte inferior.
- La batea amarilla, está completamente diseñada con refuerzos, distribuyendo mejor el peso de la carga.
- No cuenta con válvulas ni canillas de descarga, para asegurar la estanquidad total y para cumplir con normas internacionales, ya que las mismas pueden quedar abiertas y/o fallar.
- Está fabricada por sistema de rotomoldeo en PEMD.
- Es embonable para reducir espacios y costos de transporte.
- Cuenta con entradas para autoelevador para su fácil manipuleo.
- Dimensiones: 1280 × 1280 × 280 cm.
- Volumen: 240L.
- Carga Máxima: 1000Kgs.
- Material: PEMD.

### •Aplicación

Ideales para direccionar la mayor cantidad posible de líquido derramado a la batea contenedora.

