

## ESLINGA POLIÉSTER 3 TONELADA X 3MT COD: CAES041

### DESCRIPCIÓN:

• Ofrece un producto eslingas fabricado con cintas de 100% poliéster de alta tenacidad, lo cual garantiza una alta resistencia a la abrasión y un bajo elongamiento.

• Largo: 3 mts.

• Capacidad: 3 Tn.

• Marca: Izajes.

### •Aplicación

Trabajos con metal, Industria Automotriz, Packaging.

### •Mantenimiento

• Las eslingas deben ser tratadas con el cuidado que todo material merece.

• El uso de las cantoneras es siempre recomendable y especialmente en aquellos lugares que exista más riesgo de corte o cizalladuras ya que la duración de las eslingas y la seguridad en el trabajo depende, en gran manera, del esmero en su correcto uso.

### •Daños

• Daños causados por: Ácidos, Exceso de temperatura, Abrasión. Objeto punzante, Sobrecarga, Ocultamiento.

• Corte causado por bordes agudos, bordes agudos en los orillos, bordes agudos en una cara.

### •Seguridad En Uso

• Nunca sobrecargue el equipo. No utilice nunca eslingas con CMU sin identificar.

• Nunca use eslingas dañadas.

• Ponga las eslingas en posición correcta. La carga debe ser colocada sobre las eslingas de forma tal que ésta quede distribuida uniformemente en todo su ancho. Nunca deben ser anudadas o torcidas. Las eslingas no deben colocarse alrededor de cantos agudos. No las deje deslizarse por encima de ángulos o a lo largo de cantos o bordes. Use cantoneras protectoras en los bordes.

• No arrastre mercancías sobre las eslingas.

• Coloque las eslingas correctamente para separarlas de la carga más fácilmente después de usarlas.

• Use ganchos bien redondeados.

• Evite la colocación de más de una eslinga por gancho.

• Cuando levante carga pesada con más de una eslinga, recuerde que el peso total puede que no esté repartido por igual.

• Recuerde que la vibración durante el transporte puede causar fricción. Use cantoneras protectoras.

• No utilice eslingas a temperaturas superiores a 100°C o inferiores a -40°C.

