

## AIR KIT FILTRO F200CP3 PARA PARTÍCULAS Y NIVELES MOLESTOS DE VO

**COD: REF1100**

**P3 R**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro de alta eficiencia aprobado para la protección contra partículas. Incorpora alivio de niveles molestos de vapores orgánicos, compatible con las líneas de respiradores AIR S900, S950 y FFS990.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño de bajo perfil y liviano.
- Incluye capas impregnadas de carbón activado para alivio de niveles molestos de vapores orgánicos.

### APLICACIÓN

1) Protección de las vías respiratorias contra partículas sólidas y líquidas acuosas y aceitosas con un 99,95% de eficiencia mínima.

2) Protección contra partículas como carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada, plomo, cadmio, arsénico, asbesto, etc.

Ideal para soldadura eléctrica, trabajos con revestimiento asfáltico, procesos donde existan niveles molestos de vapores orgánicos menores al Límite Permissible Ponderado (LPP).

### RESTRICCIONES DE USO

- Este filtro no suministra oxígeno.
- Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).
- No usar como protección contra gases y vapores.

### CERTIFICACIÓN

EN143:2000+A1:2006.

### MATERIALES

- Material filtrante: Tela no tejida de polipropileno cargada electrostáticamente con carbón activado.
- Conector: Polímero sintético.
- Color: Fucsia.