

AIR FILTRO F600VGP3 A1E1 P3 R
PARA VAPORES ORGÁNICOS,
GASES ÁCIDOS Y PARTÍCULAS

COD: REF1106

A1E1 P3 R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro aprobado para la protección contra vapores orgánicos, anhídrido sulfuroso (SO₂), gases ácidos y partículas, compatible con las líneas de respiradores **AIR S900, S950 y FFS990**.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño que permite igual distribución del flujo de aire a través del medio filtrante, alargando su vida útil.
- Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

APLICACIÓN

Protección de las vías respiratorias del usuario contra:

- 1) Vapores orgánicos, anhídrido sulfuroso (SO₂) y gases ácidos.
- 2) Partículas sólidas y líquidas con un 99,95% de eficiencia mínima como: Carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada, plomo, cadmio, arsénico, asbesto, generadas en procesos de revestimiento de asfalto, etc.

RESTRICCIÓN DE USO

- Este filtro no suministra oxígeno.
- Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

CERTIFICACIÓN

EN14387:2004+A1:2008.

MATERIALES

- Cápsula: Termoplástica.
- Material filtrante: Carbón activado y micro fibra de vidrio.
- Color de etiqueta: Marrón, amarillo y blanco.