

AIR FILTRO F700P3 ALTA EFICIENCIA PARA PARTÍCULAS COD: REF1101



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro de alta eficiencia y de larga duración aprobado para la protección contra partículas, compatible con las líneas de respiradores **AIR S900, S950 y FFS990**.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño que canaliza el flujo de aire para una mayor duración del filtro.
- Carcasa protectora del medio filtrante para actividades con riesgos de salpicaduras y chispas.

APLICACIÓN

- 1) Protección de las vías respiratorias contra partículas sólidas y líquidas acuosas y aceitosas con un 99,95% de eficiencia mínima.
- 2) Protección contra partículas como carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada, plomo, cadmio, arsénico, asbesto, humos metálicos, etc.

RESTRICCIÓN DE USO

- Este filtro no suministra oxígeno.
- Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).
- No usar como protección contra gases y vapores.

CERTIFICACIÓN

EN143:2000+A1:2006, conforme a lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

MATERIALES

- Material filtrante: Microfibra de vidrio.
- Cápsula: Copolímeros de policarbonato y ABS.
- Color de etiqueta: Blanco.