

## DPS GATES ANTICORTE SIN COSTURA T9 NITRILO 88804

COD: GTE135

### DESCRIPCIÓN:

- Guante tejido anticorte construido con hilo de HPPE, fibra de polietileno de muy alta densidad que, a igual peso, posee una resistencia 10 veces mayor a la del acero.
- Compuesto de UHMWPE, Spandex y Nylon que asegura niveles de protección al corte máximo.
- Fue diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.
- Recubierto en nitrilo en palma y dorso.
- Alto nivel de dexteridad y grip en el agarre de piezas.
- Extremadamente resistente a los riesgos mecánicos, la humedad, y los rayos UV.
- Talle: 9.
- Color disponible: Tejido blanco y negro con recubrimiento de nitrilo en negro.
- Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608.

### •Niveles de Protección contra Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión: Nivel 4.

Resistencia al corte: Nivel 5.

Resistencia al desgarre: Nivel 4.

Resistencia a la punción: Nivel 4.

Resistencia al corte TDM: C.

### •Aplicación

Tareas de Mantenimiento.

Manipuleo de chapas y objetos cortantes.

Tareas donde se manipulen piezas engrasadas, con aceites o donde sea necesario proteger la palma.

### •Instrucciones de Uso

Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.

Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.

No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

### •Almacenamiento y Limpieza

No se recomienda lavarlo ya que puede alterar los niveles de protección.

Almacenar en temperatura ambiente, resguardar el producto de la luz solar.

En condiciones óptimas de almacenamiento, no tienen vencimiento.

### •Advertencias

No modifique o altere su uso.

