

## DPS GTES SIN COSTURA VERDE FLUO T9 NITRILO ESP 814184

COD: GTE144

### DESCRIPCIÓN:

- Guante tejido construido con hilo poliéster.
- Recubierto en nitrilo espumado en palma.
- Alto nivel de destieridad y grip en el agarre de piezas.
- Resistente a la abrasión y a la humedad.
- El nitrilo espumado le otorga una mayor respirabilidad a la mano.
- Fue diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.
- Tejido en poliéster sin costuras internas bañado en nitrilo espumado.
- Talle: 9.
- Color disponible: Tejido verde fluo con recubrimiento de nitrilo espumado en negro.
- Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608.

### •Niveles de Protección contra Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión: Nivel 3.

Resistencia al corte: Nivel 1.

Resistencia al desgarre: Nivel 4.

Resistencia a la punción: Nivel 1.

Resistencia al corte TDM: X.

### •Aplicación

Tareas de Mantenimiento.

Manipuleo de chapas y objetos cortantes.

Tareas donde se manipulen piezas engrasadas, con aceites o donde sea necesario proteger la palma.

### •Instrucciones de Uso

Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.

Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.

No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

### •Almacenamiento y Limpieza

No se recomienda lavarlo ya que puede alterar los niveles de protección.

Almacenar en temperatura ambiente, resguardar el producto de la luz solar.

En condiciones optimas de almacenamiento, no tienen vencimiento.

### •Advertencias

No modifique o altere su uso.

