

KEVLAR TERRYCLOTH GUANTES 191FA

COD: GUAL005

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece guante tejido en Terrycloth con hilo de kevlar y forro interior de algodón, éste le otorga mayor poder aislante.
- Puño abierto que facilita la rápida extracción del guante ante casos de máxima necesidad.
- El largo de éste guante favorece a la protección del antebrazo, a la vez que no produce lesiones en el tejido cutáneo, ya que se trata de una pieza confortable y absorbente.
- La aramida en conjunto con el algodón hacen que el guante sea ligero y transpirable y al mismo tiempo ofrezca protección contra el calor.
- Material: Aramida.
- Interior: Aislante.
- Largo total: 40 cm.
- Color: Amarillo.

•Aplicación

Tareas de Mantenimiento.
Metalmecánicas.
Petróleo.
Petroquímica.

•Instrucciones de Uso

Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

•Almacenamiento y Transporte

Condiciones de almacenamiento: +10° a +40° y Humedad < 90%.
Mantener en su envase original.
“No posee fecha de caducidad”.

•Advertencias

No modifique o altere su uso.

