

## MAGNUM GTES ANTICORTE G7 LAMINADO 1 CARA COD 3100

COD: GUANMG005

### DESCRIPCIÓN:

- Guante realizado en una sola pieza tejida. Sin costuras, que puedan irritar la piel. Muy buen nivel de dexteridad, otorgándole al usuario confort y seguridad.
- Tejido en Jersey, el 3100MAGNUM posee una textura ligera y descomprimida. El HILO MAGNUM le otorga al tejido una gran resistencia a los cortes, sin perder la sensibilidad al tacto, a la par que le proporciona volumen y estabilidad a este EPP, siendo más resistente por su estructura gruesa para trabajos de manipulación en general.
- El laminado de PVC - NIT GAMISOL sobre una de sus caras no sólo dota de un agarre extra al guante, también le aporta mayor protección contra elementos punzantes y ante tareas abrasivas.
- Posee la MÁXIMA protección contra cortes, alcanzando el nivel 5 de resistencia según la norma IRAM 3607.
- Esta versión de la línea MAGNUM, es ideal para la manipulación de piezas y herramientas en condiciones húmedas como en seco, que posean bordes filosos o cortantes.
- Talle: 9.

### •Aplicaciones

- Metalúrgica.
- Plástico y Vidrios.
- Textil.
- Maquinaria y Equipos.
- Reciclado.
- Construcción.

### •Instrucciones de Uso

Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.

Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.

Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.

Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

