

GUANTE MALLA METÁLICA CON CUBREBRAZO

COD: GUANMT007

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un guante de seguridad de cinco dedos, reversible con abertura lateral para facilitar su colocación y retiro.
- Hebilla estándar.
- Cada guante viene equipado con una banda estándar de ajuste, salvo que especifique lo contrario (no reversible).
- Correa de retiro rápido conveniente ajuste con Velcro (opcional y no reversible).
- Broche asegurable.
- Cierre de agarre. De rápido y fácil retiro.
- Ajustable a todo tamaño de muñeca (opcional y reversible).
- Correa en la palma.
- Asegura un ajuste firme para el guante de pulgar y dos dedos, lo cual brinda máxima movilidad.
- Material: Acero Inoxidable.
- Cubrebrazo: Azul.
- Taille: L.

•Aplicación

Ideal para usar en procesamiento de carnes rojas, puerco y ternera, afilado y limpieza de cuchillos y navajas, servicios veterinarios, control animal, fuerzas antimotines y operaciones de rescate.

•Instrucciones de Uso

Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.

Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.

Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.

Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.

No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

•Advertencias

No modifique o altere su uso.

