

## DPS GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 DYNEEMA T9 BAÑADO NITRILO COMPLETO 87804 COD: GUANTE003

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
- Guante tejido ANTICORTE construido con hilado de HPPE, fibra de polietileno de alto rendimiento, tiene una resistencia a la tensión 15 veces superior a la del acero (sobre una base peso por peso), compuesto de UHMWPE, Spandex y Nylon que asegura niveles de protección al corte máximos.
- Recubierto en nitrilo espumado en palma y dorso.
- Alto nivel de destierdad y grip en el agarre de piezas.
- Extremadamente resistente a la abrasión, la humedad, los rayos UV y los productos químicos.
- El tejido es muy suave y se adapta a la temperatura de la piel. Esto minimiza la sudoración puesto que transfiere la humedad al exterior del guante.
- Talle: 9.
- Color: Gris con baño de Nitrilo.
- Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608.

### •Aplicación

Tareas de Mantenimiento.  
Manipuleo de chapas y objetos cortantes.  
Tareas donde se manipulen piezas engrasadas, con aceites o donde sea necesario proteger la palma.

### •Instrucciones de Uso

Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.  
Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.  
Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.  
No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

### •Almacenamiento y Limpieza

No se recomienda lavarlo ya que puede alterar los niveles de protección.  
Almacenar en temperatura ambiente, resguardar el producto de la luz solar.  
En condiciones óptimas de almacenamiento, no tienen vencimiento.

### •Advertencias

No modifique o altere su uso.

