

GUANTES ANTICORTE DYNEEMA G13 BAÑO LATEX 125DY10V

COD: GUANTE008

DESCRIPCIÓN:

- Tejido Galga 13.
- Hilado Spun Dyneema.
- Skinny Fit - Ultrafino.
- Máxima Destreza.
- Modelo 100% Lavable (solicite instrucciones del proceso).
- Certificado bajo Normas IRAM Sello S.
- Potección contra cortes.
- Conductor de calor, manteniendo frescas las manos del operario, a diferencia de las aramidas que retienen el calor.
- Baño: Latex.
- Color: Gris.

•Aplicación

Automotriz, Autopartista, Metalúrgica, Vidrios y envases.

•Instrucciones de Uso

NO usar con sierras dentadas.

NO usar cuando se trabaja con materiales a temperaturas que superen los 90 grados celsius.

•Almacenamiento y Limpieza

Las técnicas de lavado con agua y lavado en seco son posibles de aplicar exitosamente gracias a las fibras especiales CR5 de este guante.

Se recomienda lavar con agua entre los 40 y 60 grados Celsius.

Atencion: Todo guante que se lava deja de tener las características que poseia anteriormente, esto se debe a que las fibras modifican su estructura original al ser sometidos a estos procesos.

El perjuicio es mayor cuando intervienen productos quimicos complejos y se acentua con la repeticion de los procesos.

•Advertencias

No modifique o altere su uso.

